

Aufbauanleitung Pinchart

Das Pinchart fängt dort an, wo ein Flipchart aufhört

Liebe Pinchart-Kundin, lieber Pinchart-Kunde,

um lange Freude an deinem Pinchart zu haben, lies bitte vor dem ersten Aufbau folgende Anleitung sorgfältig durch. Für Fragen und Anregungen stehen wir dir jederzeit gerne zur Verfügung.

Bitte beachte: Nutze beim Transport des aufgebauten Pincharts immer die Tragegriffe.

Pappe ist ein Naturprodukt. Sie reagiert auf Luftfeuchtigkeit und kann sich ggf. etwas verformen. Das ist ein ganz gewöhnlicher Vorgang und stellt keinen Mangel dar.

Bei den ersten Auf- und Abbauten sind die „Spaltmaße“ ggf. noch etwas eng. Dies dient auch der Haltbarkeit. Nimm dir daher für den ersten Aufbau etwas mehr Zeit. Das Pinchart ist sehr robust, verlangt dennoch einen sorgfältigen Umgang. Bei Verlust oder Beschädigung kannst du auch alle Teile einzeln bei uns nachbestellen.

	<p>1. Schritt</p> <p>Unteres Seitenteil A und unteres Vorderteil B in einander stecken.</p>		<p>2. Schritt</p> <p>Unteres Vorderteil C einstecken.</p>
	<p>3. Schritt</p> <p>Unteres Seitenteil D einstecken.</p> <p>Der untere Teil deines Pincharts ist nun fertig.</p>		<p>4. Schritt</p> <p>Oberes Vorderteil E einhängen.</p>

	<p>5. Schritt</p> <p>Oberes Seitenteil F einsetzen.</p> <p>Die „Nasen“ des oberen Seitenteils von innen in die Schlitz des oberen Vorderteils einstecken.</p> <p>Bitte beachte: Die Seitenteile sollten bündig aufeinander stehen.</p>		<p>6. Schritt</p> <p>Oberes Seitenteil G einsetzen.</p>
	<p>7. Schritt</p> <p>Zweite, obere Vorderseite H einhängen.</p> <p>Dein Pinchart ist nun fertig aufgebaut.</p>		<p>8. Schritt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Holzstifte vorne in die Löcher des Papiers stecken. 2. Das Papier samt Stifte in die vorgestanzten Löcher des Pincharts einsetzen. 3. Die Abrisskante darüber einsetzen. <p>Bitte achte darauf, die obere „Nase“ nicht zu beschädigen. Die „Nase“ kann auch vorsichtig etwas nach vorne gezogen werden. Danach die Abrisskante einfügen.</p>

Stückliste und Produktdaten, Pinchart Art.-Nr.: 100 - 031507

2 Vorderseiten unten und 2 Vorderseiten oben (**B, C, E, H**)
 2 Seitenteile unten und 2 Seitenteile oben (**A, D, F, G**)
 2 Abrisskanten
 4 Holzstifte für Papieraufhängung

Stabiles, dennoch leichtes Flipchart, je nach Ausstattung nur zwischen 2,5 und ca. 4 kg.
 Höhe: 175 cm, Breite: 75 cm, Tiefe: max. 50 cm Hochwertige Pappe (2.9. BC-Welle), Stärke: 7 mm.
 Holzstifte für Papierhalterung, keine Verwendung von Metall, Aluminium o.ä., Produktion in Deutschland, CO₂-neutraler Versand.
 Geeignet für alle gängigen Flipchart-Papiere.

Vertrieb über:

Pinchart GmbH, Gohliser Str. 6, 04105 Leipzig
 Tel.: +49 (0) 341-263 49 330 Fax: +49 (0) 341-247 28 331 E-Mail: post@pinchart.de

www.pinchart.de
www.mediatorenshop.com